

Mac OS X v10.4 をお使いの方へ


本製品は、Mac OS X v10.4 に対応しています。同梱の「セットアップガイド」に従ってプリンタドライバのインストールを行った後は、下記を参照してプリンタの追加を行ってください。

1 プリンタの電源をオンにします。


2 [アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。

3 [追加] をクリックします。


- 使用可能なプリンタがない場合は、メッセージが表示されることがあります。メッセージ画面の [追加] をクリックして **4** へ進みます。
- すでに別のプリンタが追加されている場合は、[プリンタリスト] で [追加] をクリックして **4** へ進みます。



4 LP-S1100 を選択して、[追加] をクリックします。



5 プリンタ名 (LP-S1100) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] をクリックします。



410387400